

メカニカルシール取扱説明書
(MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL)

[SCS製品]
(SCS PRODUCTS)

分解 (DISASSEMBLY)

1. 羽根車、ケーシング又はケーシングカバーを外す。
(Remove The Casing or Casing Cover and Impeller)
2. メカカバーを外す。
(Remove The Mecha Cover)
3. ①セットスクリューを緩める。
(Unfasten The Set Screw)
4. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→②→⑤a→⑤→⑥→⑦→⑨→⑧
(Take Out The Following Parts from Shaft)


[CR・DR・VR・FR・UR・KR型]
(TYPE CR・DR・VR・FR・UR・KR)

組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦⑨摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。
(Don't Have Cracked ⑦⑨ Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦⑨摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

CR・DR・VR・FR型 (マルチコイル型)
(TYPE CR・DR・VR・FR) (MULTI COIL TYPE)


V-リング式 (V-RING)



O-リング式 (O-RING)

UR・KR型 (ワンコイル型)
(TYPE UR・KR) (MONO-SPRING TYPE)

V-リング式 (V-RING)



O-リング式 (O-RING)

軸径 (SIZE) (mm)	機種名 (PUMP TYPE)					型式 (TYPE) CR・DR VR・FR	型式 (TYPE) UR・KR		
20	ZJS-43C								
	ZJS-43BX	ZJS-ZJSO-43CX	ZJS-ZJSO-43D	ZJS-ZJSO-54C	ZJS-54D		1		
	ZJS-ZJSO-54DX	ZJS-ZJSO-65CY	ZJS-ZJSO-65D	ZJS-ZJSO-86BX	ZJS-ZJSO-86C				
	ZJS-ZJSO-108B								
	ZJFS-ZJFSO-43C	ZJFS-ZJFSO-43D	ZJFS-ZJFSO-54C	ZJFS-54D	ZJFS-ZJFSO-54E	13	9		
	ZJFS-ZJFSO-65CX	ZJFS-ZJFSO-65D	ZJFS-ZJFSO-86CX	ZJFS-ZJFSO-86D					
	ZJPS-66	ZJPS-86							
25	ZJS-43E	ZJS-ZJSO-65DH	ZJS-ZJSO-65EA	ZJS-65EB	ZJS-ZJSO-86CH				
	ZJS-ZJSO-86D	ZJS-ZJSO-108BH	ZJS-ZJSO-108C						
	ZJFS-ZJFSO-65E	ZJFS-ZJFSO-108CX							
	ZJPS-66H	ZJPS-86H	ZJPS-108						
	ZJS-108DX	ZJFS-ZJFSO-86E	ZJFS-ZJFSO-86F	ZJFS-ZJFSO-108D	ZJFS-ZJFSO-108E	22	18		
	ZJFS-ZJFSO-1210E	ZJFS-1512D							
	ZJS-65ER					17	13		
35	ZJS-108EX	ZJFS-ZJFSO-108F	ZJFS-ZJFSO-1210F	ZJFS-ZJFSO-1512E		22	15		
	ZJFS-ZJFSO-1512F					21	14		

※軸径φ20mmはCN・DN・VS・F・U・KS型になります。 (Size φ20mm becomes CN・DN・VS・F・U・KS type.)



西垣ポンプ製造株式会社
NISHIGAKI PUMP MFG. CO., LTD.

HC 3-1037