

メカニカルシール取扱説明書
(MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL)

[FC製品]
(FC PRODUCTS)


分解 (DISASSEMBLY)

[LY-0133型]
(TYPE LY-0133)

1. 羽根車、ケーシング又はケーシングカバーを外す。
(Remove The Casing or Casing Cover and Impeller)
2. メカカバーを外す。
(Remove The Mecha Cover)
3. ①セットスクリューを緩める。
(Unfasten The Set Screw)
4. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→⑥→⑦a→⑨a→⑧
(Take Out The Following Parts from Shaft)

組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦a ⑨a 摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。
(Don't Have Cracked ⑦a ⑨a Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦a ⑨a 摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)



軸径 (SIZE) (mm)	機種名 (PUMP TYPE)					メカ式セット寸法 MECHANICAL SEAL INSTALLING LENGTH S(mm)
	ZJ-43BX	ZJ-ZJ0-54C	ZJ-ZJ0-86BX	ZJ-ZJ0-86C	ZJ-ZJ0-108B	
25	ZJF-ZJF0-43C	ZJF-ZJF0-54C	ZJ-ZJ0-54DX	ZJ-ZJ0-65CY	ZJ-ZJ0-65D	19.5
	ZJ-ZJ0-43CX	ZJ-ZJ0-43D	ZJF-ZJF0-54E	ZJF-ZJF0-65CX	ZJF-ZJF0-65D	22.5
	ZJF-ZJF0-43D	ZJF-54D	ZJF-ZJF0-86D			
	ZJF-86CX					
35	ZJ-ZJ0-86CH	ZJ-ZJ0-108BH	ZJ-ZJ0-108C			17
	ZJF-ZJF0-86E	ZJF-108CX	ZJF-ZJF0-1210E			20
	ZJ-ZJ0-65DH	ZJ-ZJ0-65EA	ZJ-ZJ0-86D			28
	ZJF-ZJF0-65E					
	ZJ-108DX					
45	ZJF-ZJF0-86F	ZJF-ZJF0-108D	ZJF-ZJF0-108E	ZJF-1512D		30
	ZJF-ZJF0-108F	ZJF-ZJF0-1210F	ZJF-ZJF0-1512E			28.5
50	ZJF-ZJF0-1512F					

